




# PS2 to HDMI

BASIC HDMI CONVERTER



@kaicolabs



**KAICO**<sup>TM</sup>  
EDITION  
Version 4.0

## **BITTE LESEN vor dem ersten Gebrauch:** **(DEUTSCHE)**



**Bitte führen Sie diese Schritte vor der ersten Verwendung aus, da der Adapter sonst möglicherweise nicht auf Ihrer Playstation2 funktioniert.**

Obwohl diese Einstellungen nur einmal geändert werden müssen, ist es wichtig, dass sie genau befolgt werden, bevor sie über HDMI an einen Fernseher angeschlossen werden, da ein Versäumnis, diesen Schritt zu überspringen, zu einem schwarzen Bild führt.


**Schritt 1)** Schließen Sie Ihre PS2 über das Standard-AV- oder SCART-Kabel an einen kompatiblen Fernseher an. Wenn Ihr Fernseher KEINE Scart"- oder Rot/Weiß/Gelb"-Anschlüsse unterstützt, müssen Sie einen geeigneten Fernseher finden, der nur einmal verwendet werden kann, bis diese Änderung durchgeführt wurde. Wenn Sie keinen Zugang zu einem mit Scart" oder Rot/Weiß/Gelb" kompatiblen Fernseher haben, dann gehen Sie bitte direkt zu **Schritt 9)**.

**Schritt 2)** Starten Sie die PlayStation2 ohne Spiele im CD/DVD-Fach. Sobald das Hauptmenü geladen ist, gehen Sie in das Menü Systemkonfiguration.

**Schritt 3)** Halten Sie das D-PAD gedrückt, bis Sie es sehen: Komponenten-Videoausgang

**Schritt 4)** Die Einstellung muss von ' RGB' auf 'RGB' geändert werden: **Y Cb/Pb Cr/Pr Cr/P**

**Schritt 5)** Stellen Sie sicher, dass diese Einstellung geändert wird und **NICHT** auf RGB belassen wird. Bitte vergewissern Sie sich, dass es sich geändert hat, indem Sie die Konsole neu starten und zu den Einstellungen zurückkehren und sicherstellen, dass sie noch eingeschaltet ist: **Y Cb/Pb Cr/Pr Cr/Pr to the setting and assuring it is still on: Y Cb/Pb Cr/Pr**



**Schritt 6)** Verlassen Sie das Menü und schalten Sie die PS2 aus.

**Schritt 7)** Schließen Sie den HDMI-Adapter an die Rückseite der PS2 an und verbinden Sie Ihr HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher. Schließen Sie den Mini-USB-Kabelstecker an die Seite des HDMI-Adapters an und stecken Sie dann das andere Ende des USB-Anschlusses in einen der vorderen USB-Anschlüsse der PS2. **Bitte beachten Sie:** Stellen Sie sicher, dass vorerst nichts anderes an den anderen USB-Anschluss der PS2 angeschlossen ist, da das Gerät für den ersten Gebrauch die volle Leistung von beiden USB-Ports der PS2 benötigt.

**Schritt 8)** Schalten Sie die PS2 ein und überprüfen Sie, ob der HDMI-Konverter funktioniert.

**Schritt 9)** - Dieser Schritt ist nur für diejenigen erforderlich, die keinen Fernseher mit einer Scart- oder Rot/Weiß/Gelb-Verbindung haben, oder alternativ für diejenigen, die kein originales Playstation2 AV-Kabel mehr haben.

Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Verbindung herzustellen, um die Einstellung vor dem ersten Gebrauch zu ändern, folgen Sie Schritt 7 und schließen Sie Ihren HDMI-Adapter an Ihren HDMI-Fernseher in der richtigen Weise an. Schalten Sie Ihre PS2 ohne Spiele im CD/DVD-Fach ein.

Sie müssen nun die folgende Tastenfolge ausführen, während Sie einen schwarzen Bildschirm haben und nichts sehen können. Daher ist es wichtig, dass die Tasten genau wie folgt gedrückt werden:

- Drücken Sie einmal auf D-PAD und dann auf X.
- Dann drücken Sie nach unten, unten, unten, unten, unten, dann X.
- Drücken Sie nach rechts auf das D-PAD und dann X.

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sollte das Bild nun mit dem HDMI-Adapter auf dem Bildschirm angezeigt werden.

**Bitte vergessen Sie nicht, diese Einstellung vor der ersten Benutzung zu ändern, da sie sonst NICHT funktioniert.**

Wenn der Adapter aus irgendeinem Grund immer noch nicht beim Hochfahren funktioniert, versuchen Sie, den USB-Anschluss durch den anderen USB-Anschluss an der Vorderseite der PS2 zu ersetzen.



**PLEASE READ before first use:**  
**(ENGLISH)**



**Please follow these steps before first use otherwise the adaptor may not work on your Playstation2.**

Although these settings only need to be changed once, it is essential that they are followed exactly BEFORE connecting via HDMI to a TV, as failure to skip this step will result in an all black picture.

**Step 1)** Connect your PS2 using the standard AV or SCART cable to a compatible TV. If your TV does NOT support a 'Scart' or a 'Red/White/Yellow' connection, then you must find a suitable TV to use for just one time until this change has been carried out. If you don't have access to a 'Scart' or 'Red/White/Yellow' compatible TV, then please skip directly to **Step 9)**

**Step 2)** Start the PlayStation2 with no games in the CD/DVD tray. Once the main menu loads, go into the **System Configuration** menu

**Step 3)** Keep pressing down on the D-PAD until you see: **Component Video Out**

**Step 4)** The setting needs to be changed from 'RGB' to:  
**Y Cb/Pb Cr/Pr**

**Step 5)** Make sure this setting is changed and is NOT left on RGB. Please verify it has changed by restarting the console and going back to the setting and assuring it is still on: **Y Cb/Pb Cr/Pr**





**Step 6)** Exit the menu and turn off the PS2.

**Step 7)** Connect the HDMI adaptor to the back of the PS2 and connect your HDMI cable to your TV. Connect the mini-USB cable plug to the side of the HDMI adaptor and then plug the other end of the USB Connector to one of the PS2's front-USB ports. **Please Note:** Make sure there is nothing else connected to the PS2's other USB port for now, as the device requires full power from both the PS2's USB ports for first use.

**Step 8)** Switch on the PS2 and verify the HDMI convertor is working.

**Step 9)** – This step is **only** required for those that don't have a TV that allows a 'Scart' or a 'Red/White/Yellow' connection, or alternatively for those that no longer have an original Playstation2 AV Cable.

If you don't have the ability to connect this way to change the setting before first use, then follow **Step 7** and connect your HDMI adaptor to your HDMI TV in the correct method. Switch on your PS2 with no games in the CD/DVD tray.

You must now carry out the following button sequence whilst having a black screen and not being able to see anything. It is therefore essential that the buttons are pressed exactly as follows:

- Press down once on D-PAD then press X
- Then press down, down, down, then X
- Press right on the D-PAD, and then X

If you did everything correctly, the image should now display on the screen using the HDMI adaptor.

**Please don't forget to change this setting before first-use otherwise it will NOT work.**

If for some reason the adaptor is still not working on boot-up, try changing the USB connector to the other USB port on the front of the PS2.



## **VEUILLEZ LIRE avant la première utilisation :** **(FRANÇAIS)**



### **Veillez suivre ces étapes avant la première utilisation, sinon l'adaptateur risque de ne pas fonctionner sur votre Playstation2.**

Bien que ces réglages n'aient besoin d'être modifiés qu'une seule fois, il est essentiel qu'ils soient suivis exactement AVANT la connexion via HDMI à un téléviseur, car si vous ne passez pas cette étape, vous obtiendrez une image entièrement noire.

**Étape 1)** Connectez votre PS2 à un téléviseur compatible à l'aide du câble AV ou SCART standard. Si votre téléviseur NE prend PAS en charge une connexion 'Péritel' ou 'Rouge/Blanc/Jaune', vous devez trouver un téléviseur approprié à utiliser une seule fois jusqu'à ce que ce changement ait été effectué. Si vous n'avez pas accès à un téléviseur compatible 'Péritel' ou 'Rouge/Blanc/Jaune', passez directement à **l'étape 9)**

**Étape 2)** Démarrez la PlayStation2 sans jeux dans le tiroir CD/DVD. Une fois le menu principal chargé, allez dans le menu **Configuration du système.**

**Étape 3)** Continuez d'appuyer sur le D-PAD jusqu'à ce que vous voyiez : **Sortie vidéo composante**

**Étape 4)** Le réglage doit être changé de 'RGB' à: Y Cb/Pb Cr/Pr

**Étape 5)** Assurez-vous que ce paramètre est modifié et n'est PAS laissé sur RVB. Veuillez vérifier qu'il a changé en redémarrant la console et en revenant au réglage et en vous assurant qu'il est toujours allumé : Y Cb/Pb Cr/Pr



**Étape 6)** Quittez le menu et éteignez la PS2.

**Étape 7)** Connectez l'adaptateur HDMI à l'arrière de la PS2 et connectez votre câble HDMI à votre téléviseur. Connectez la fiche du câble mini-USB sur le côté de l'adaptateur HDMI, puis branchez l'autre extrémité du connecteur USB sur l'un des ports USB frontaux de la PS2. **Remarque:** Assurez-vous qu'il n'y a rien d'autre de connecté à l'autre port USB de la PS2 pour le moment, car l'appareil a besoin de la pleine alimentation des deux ports USB de la PS2 pour sa première utilisation.

**Étape 8)** Allumez la PS2 et vérifiez que le convertisseur HDMI fonctionne.

**Étape 9)** - Cette étape n'est requise que pour ceux qui n'ont pas de téléviseur permettant une connexion "Péritel" ou "Rouge/Blanc/Jaune", ou encore pour ceux qui n'ont plus de câble AV Playstation2 original.

Si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter de cette façon pour modifier le réglage avant la première utilisation, suivez **l'étape 7** et connectez votre adaptateur HDMI à votre téléviseur HDMI selon la méthode correcte.

Allumez votre PS2 sans jeux dans le tiroir CD/DVD.

Vous devez maintenant effectuer la séquence de boutons suivante tout en ayant un écran noir et ne pouvant rien voir. Il est donc essentiel que les boutons soient pressés exactement comme suit :

- Appuyez une fois sur D-PAD puis appuyez sur X
- Appuyez ensuite sur, vers le bas, vers le bas, vers le bas, puis sur X
- Appuyez à droite sur le D-PAD, puis sur X



Si vous avez tout fait correctement, l'image devrait maintenant s'afficher à l'écran avec l'adaptateur HDMI.

**N'oubliez pas de modifier ce paramètre avant la première utilisation, sinon il ne fonctionnera pas.**

Si pour une raison quelconque, l'adaptateur ne fonctionne toujours pas au démarrage, essayez de changer le connecteur USB sur l'autre port USB à l'avant de la PS2.

## LEGGERE prima del primo utilizzo: (ITALIANO)



**Si prega di seguire questi passaggi prima del primo utilizzo, altrimenti l'adattatore potrebbe non funzionare sulla Playstation2.**

Anche se queste impostazioni devono essere modificate una sola volta, è essenziale che vengano seguite esattamente PRIMA di collegarsi tramite HDMI ad un televisore, poiché la mancata osservanza di questo passaggio si tradurrà in un'immagine completamente nera.


**Passo 1)** Collegare la PS2 utilizzando il cavo AV o SCART standard ad una TV compatibile. Se il vostro televisore NON supporta una connessione 'Scart' o 'Rosso/Bianco/Giallo; allora dovete trovare un televisore adatto da utilizzare solo per una volta fino a quando questa modifica non è stata effettuata. Se non si ha accesso a un televisore compatibile 'Scart' o 'Rosso/Bianco/Giallo', passare direttamente al **punto 9).**

**Passo 2)** Avviare la PlayStation2 senza giochi nel vassoio dei CD/DVD. Una volta caricato il menu principale, accedere al menu di **configurazione del sistema.**

**Passo 3)** Tenere premuto il D-PAD finché non si vede: **Uscita video component**

**Passo 4)** L'impostazione deve essere cambiata da 'RGB' a: **Y Cb/Pb Cr/Pb Cr/Pr**

**Passo 5)** Assicurarsi che questa impostazione sia cambiata e **NON** sia lasciata su RGB. Verificare che sia cambiato riavviando la console e tornando alle impostazioni e assicurandosi che sia ancora accesa: **Y Cb/Pb Cr/Pb Cr/Pr**



**Passo 6)** Uscire dal menu e spegnere la PS2

**Passo 7)** Collegare l'adattatore HDMI al retro della PS2 e collegare il cavo HDMI al televisore. Collegare il cavo mini-USB sul lato dell'adattatore HDMI, quindi collegare l'altra estremità del connettore USB a una delle porte USB anteriori del PS2. **Nota:** per il momento non c'è nient'altro da collegare all'altra porta USB del PS2, poiché il dispositivo richiede la piena alimentazione da entrambe le porte USB del PS2 per il primo utilizzo.

**Passo 8)** Accendere la PS2 e verificare che il convertitore HDMI funzioni.

**Passo 9)** - Questo passaggio è necessario solo per coloro che non hanno un televisore che permette una connessione 'Scart' o 'Rosso/Bianco/Giallo', o in alternativa per coloro che non hanno più un cavo AV originale Playstation2.

Se non si ha la possibilità di collegarsi in questo modo per modificare l'impostazione prima del primo utilizzo, seguire il **passo 7** e collegare l'adattatore HDMI al televisore HDMI con il metodo corretto. Accendere la PS2 senza giochi nel vassoio dei CD/DVD.

Ora è necessario eseguire la seguente sequenza di pulsanti pur avendo uno schermo nero e non essendo in grado di vedere nulla. È quindi essenziale che i pulsanti vengano premuti esattamente come segue:

- Premere una volta su D-PAD, quindi premere X
- Poi premere giù, giù, giù, giù, giù, poi X
- Premere il tasto destro del D-PAD, quindi premere X

Se avete fatto tutto correttamente, l'immagine dovrebbe ora essere visualizzata sullo schermo utilizzando l'adattatore HDMI.

**Non dimenticare di cambiare questa impostazione prima del primo utilizzo, altrimenti non funzionerà.**

Se per qualche motivo l'adattatore non funziona ancora all'avvio, provare a sostituire il connettore USB con l'altra porta USB sulla parte anteriore della PS2.



**POR FAVOR LEA antes del primer uso:**  
**(Español)**



**Por favor, siga estos pasos antes del primer uso, de lo contrario el adaptador puede no funcionar en su Playstation2.**

Aunque sólo es necesario cambiar estos ajustes una vez, es esencial que se sigan exactamente ANTES de conectarse a un televisor a través de HDMI, ya que si no se salta este paso se obtendrá una imagen totalmente negra.


**Paso 1)** Conecte su PS2 usando el cable estándar AV o SCART a un televisor compatible. Si su televisor NO soporta una conexión "Scart" o "Rojo/Blanco/Amarillo", debe encontrar un televisor adecuado para utilizarlo sólo una vez hasta que se haya realizado este cambio. Si no tiene acceso a un televisor compatible con 'Scart' o 'Rojo/Blanco/Amarillo', vaya directamente al **paso 9)**.

**Paso 2)** Inicie la PlayStation2 sin juegos en la bandeja de CD/DVD. Una vez que se cargue el menú principal, vaya al menú **Configuración del sistema**.

**Paso 3)** Siga presionando el D-PAD hasta que vea:  
**Salida de vídeo por componentes**

**Paso 4)** El ajuste debe cambiarse de 'RGB' a: **Y Cb/Pb Cr/Pr**

**Paso 5)** Asegúrese de que este ajuste se ha cambiado y **NO** se ha dejado en RGB. Compruebe que ha cambiado reiniciando la consola y volviendo a la configuración y asegurándose de que sigue encendida: **Y Cb/Pb Cr/Pr**





**Paso 6)** Salga del menú y apague la PS2.

**Paso 7)** Conecte el adaptador HDMI a la parte posterior de la PS2 y conecte el cable HDMI al televisor. Conecte el enchufe del cable mini-USB al lado del adaptador HDMI y luego conecte el otro extremo del conector USB a uno de los puertos USB frontales de la PS2. **Tenga en cuenta:** Asegúrese de que no hay nada más conectado al otro puerto USB de la PS2 por ahora, ya que el dispositivo requiere toda la potencia de ambos puertos USB de la PS2 para su primer uso.

**Paso 8)** Encienda la PS2 y compruebe que el convertidor HDMI funciona.

**Paso 9)** - Este paso sólo es necesario para aquellos que no tienen un televisor que permita una conexión 'Scart' o una conexión 'Roja/Blanca/Amarilla', o alternativamente para aquellos que ya no tienen un cable AV original de Playstation2.

Si no tiene la posibilidad de conectarse de esta manera para cambiar el ajuste antes de utilizarlo por primera vez, siga el **paso 7** y conecte el adaptador HDMI a su televisor HDMI con el método correcto. Enciende tu PS2 sin juegos en la bandeja de CD/DVD.

Ahora debe llevar a cabo la siguiente secuencia de botones mientras tiene una pantalla negra y no puede ver nada. Por lo tanto, es esencial que los botones se pulsen exactamente como se indica a continuación:

- Presione hacia abajo una vez en el D-PAD y luego presione X
- Luego presione abajo, abajo, abajo, abajo, luego X
- Presione a la derecha en el D-PAD, y luego X

Si lo ha hecho todo correctamente, la imagen debería aparecer en la pantalla utilizando el adaptador HDMI.

**Por favor, no olvide cambiar esta configuración antes del primer uso, de lo contrario NO funcionará.**

Si por alguna razón el adaptador sigue sin funcionar durante el arranque, intenta cambiar el conector USB al otro puerto USB de la parte frontal de la PS2.





@kaicolabs



KAICO™

W: [www.kaicolabs.com](http://www.kaicolabs.com) | E: [info@kaicolabs.com](mailto:info@kaicolabs.com) | T: +44 (0)115 871 2427

Unit 14 Elgar Business Centre | Moseley Road | Hallow  
Worcester | WR2 6NJ | United Kingdom

Registered in England & Wales under company no: 10813536